

Tone Detect VHF 무선마이크 시스템




사용설명서

GX-2H

VHF Wireless Handheld Microphone

본 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼭 읽어주세요. 본 사용설명서를 잘 보관하여 주세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품 구입 사용 시 제품의 수명 단축 및 불량 발생입니다. 이에 대한 책임은 지지 않습니다. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

호환기종



GX-2R




GX-4000R



GW-3500US

각 부의 이름과 기능



- ① 전원 스위치 / MUTE
: 송신기 전원을 켜거나 끌 때 사용합니다.
송신기 ON/OFF시 회로 보호용으로 약 1초 후 전원이 꺼집니다. ON - MUTE - OFF 순서로 동작 됩니다
- ② 전원 램프
: 송신기 전원 스위치를 켤 때 램프에 녹색 불이 들어옵니다.
건전지 전원이 약할 경우 적색 불이 들어오며 적색불이 들어올 경우 즉시 건전지를 교체하여 주십시오.
- ③ 마이크 볼
: 충격을 가하거나 떨어뜨리면 망부분이 찌그러지고 마이크 카트리지가 손상을 입어 불량의 원인이 되는 경우가 있으므로 취급시 주의하여 주십시오.
- ④ 건전지 커버
: 커버를 열고 건전지(1.5V x 2개)를 그림과 같은 방향으로 넣어주십시오.
- ⑤ 충전 단자
: 듀얼 충전기 CX-2(옵션)에 꽂으면 자동충전 됩니다.
충전용 배터리를 사용할때만 연결하여 사용하십시오.

제품 규격

주파수 ----- VHF 217MHz ~ 220MHz
 주파수 응답도 ----- 50~16,000 Hz
 RF 출력 ----- 10 mW
 발진 방식 ----- Crystal
 톤 주파수 ----- 32~40 KHz Single Tone Detect 방식
 사용 전압 ----- 1.5V AA size Alkaline x 2
 건전지 사용 시간 ----- Alkaline 건전지 사용시 12시간
 동작 온도 ----- -10 °C ~ +50 °C
 크기 [mm] ----- 48(2R) x 239(L)
 무게 ----- 220g (건전지 제외)

주파수표

채널 (CHANNEL)	주파수(FREQUENCY)
S1	217.375 MHz
S2	217.625 MHz
S3	218.250 MHz
S4	219.450 MHz
S5	219.650 MHz
S6	219.925 MHz



제 품 보 증 서

본 제품은 아래와 같이 보증합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사를 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 곳으로 연락하시기 바랍니다.

- 보증 안내 -

본 제품의 이상 발생시 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
(보증기간내이라도 유상서비스에 해당하는 서비스는 요금을 받고 수리해드립니다.)

- 유상수리 -

- 천재 지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
- 보증기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
- 사용자나 취급자의 부당한 수리 또는 내부를 변경 손상시킨 고장
- 보증기간 경과 후 발생한 성능불량 및 고장인 경우
- 부품 수명이 경과한 경우
- 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우

※당사 제품의 수리,교환 및 환불에 대한 기준은 경제기획원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※보증 수리 및 일반 수리에 관한 사항은 구입처에 문의하시면 즉시 조치해드립니다.

제 품 명		모 델 명	
판 매 점		구 입 일	
전 화		고객(성명)	
전 화		주 소	

제조년월:

(주)썬테크전자

www.iseco.co.kr

고객지원실 : 032 - 815 - 5123